


2.2 Поиск и устранение неисправностей по аварийному коду

Аварийный код 01	Срабатывание устройства защиты во внутреннем блоке
-------------------------	--

- Загорается индикатор “ВКЛ.”, и на пульте дистанционного управления появляется сообщение “ALARM” (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ).
- Номер блока, аварийный код и код блока попеременно отображаются в разделе задания температуры; номер блока и аварийный код выводятся на дисплей наружного блока PCB1.
- ★ Данный аварийный сигнал появляется на дисплее, если в режиме охлаждения, вентиляции или обогрева не происходит замыкание контакта между #1 и #2 CN14.



<Индикация на дисплее печатной платы PCB1 наружного блока>

