

1. На панели управления внутреннего блока автоматически загорится светодиодный индикатор с указанием кода ошибки в случае возникновения следующей ошибки / неисправности блока и остановки компрессора:

Примечание: ★Горит о Мигает x Выключен					
В работе	Таймер	Функция «Таймер сна»	Функция ускоренного охлаждения	Описание ошибки/неисправности	Возможные причины неисправности:
○	○	○	○	Сбой в передаче сигнала на линии связи во внутреннем блоке между платой дисплея и платой управления	<b>а.</b> Плохой контакт разъема, соединяющего плату дисплея и плату управления внутреннего блока; <b>б.</b> Неисправна печатная плата управления внутреннего блока <b>с.</b> Обрыв токопроводящих дорожек

2. Запрос на ошибку отправляется в дежурном режиме работы кондиционера. Для этого нажмите и удерживайте 5 секунд аварийную кнопку: через 10 секунд на дисплее внутреннего блока появится код ошибки, после чего дисплей вернется к исходным настройкам. При возникновении двух или более ошибок/неисправностей, коды ошибок будут выводиться на дисплей поочередно. Если несмотря на прекращение подачи питания информация была сохранена, то запрос на код ошибки будет отправлен в соответствии с вышеназванными правилами после возобновления подачи питания при условии работы кондиционера в дежурном режиме.

Примечание: ★Горит о Мигает x Выключен					
В работе	Таймер	Функция «Таймер сна»	Функция ускоренного охлаждения	Описание ошибки/неисправности	Возможные причины неисправности:
×	○	×	×	Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока	<b>а.</b> Плохой контакт датчика температуры теплообменника наружного блока; <b>б.</b> Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока; <b>с.</b> Неисправна печатная плата управления наружного блока

О	×	×	★	Ошибка датчика температуры воздуха в помещении	<b>a.</b> Плохой контакт датчика температуры в помещении; <b>b.</b> Неисправен датчик температуры в помещении; <b>c.</b> Неисправна печатная плата
---	---	---	---	--	--

О	×	★	×	Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока	<b>a.</b> Плохой контакт датчика температуры теплообменника внутреннего блока; <b>b.</b> Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока; <b>c.</b> Неисправна печатная плата
О	★	★	★	Ошибка внутреннего блока ЭСПЗУ	<b>a.</b> Некачественная пайка микросхемы ЭСПЗУ; <b>b.</b> Ошибка установки микросхемы ЭСПЗУ (установлена в противоположном направлении); <b>c.</b> Неисправна микросхема ЭСПЗУ, следует заменить плату управления внутреннего блока.

О	×	★	★	Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока	<b>a.</b> Плохой контакт электродвигателя вентилятора внутреннего блока; <b>b.</b> Заблокирован вентилятор внутреннего блока; <b>c.</b> Неисправен электродвигатель вентилятора;
★	★	О	★	Ошибка во внутреннем блоке при переходе	Неисправна печатная плата управления внутреннего блока